

# Come utilizzare efficacemente il sistema Kerlite Easy

La posa di Kerlite con il sistema KERLITE EASY comprende tutte le attività che, a partire dal progetto, portano al risultato finale. Queste attività sono essenzialmente le seguenti:

- 1 ANALISI DEL PROGETTO E DEL SUPPORTO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO**

Partendo dal progetto dell'intervento il posatore predispone e concorda con il committente/direttore dei lavori un programma delle varie attività di posa. Questo programma deve tenere conto delle esigenze temporali previste dalle diverse operazioni, come pure delle tempistiche per maturare richieste da alcuni materiali (ad es. fugante ed eventuali livellanti).

È compito del posatore evidenziare formalmente al committente eventuali difformità fra il progetto e l'esistente.
- 2 CONTROLLO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

L'ambiente di lavoro deve avere temperatura tra 5°C a 50°C per permettere una corretta posa del silicone FILLER.
- 3 MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E CONTROLLO DEI MATERIALI**

Al momento dell'arrivo in cantiere i materiali devono essere controllati e quindi immagazzinati. Il posatore deve prontamente evidenziare in modo formale eventuali difetti palesi. I materiali difettosi non devono essere installati se non dietro ordine scritto del committente.
- 4 STESURA MATERASSINO, POSA E LAVORAZIONE KERLITE**

Per le operazioni di stesura del materassino fare riferimento alla scheda dedicata. Per maggiori informazioni sulla lavorazione di Kerlite vedere il Manuale Tecnico Kerlite.

- 5 PREPARAZIONE E APPLICAZIONE FUGHE E GIUNTI DI DILATAZIONE**

Per le operazioni di preparazione e applicazione fughe e giunti di dilatazione fare riferimento alla scheda dedicata.
- 6 PULIZIA DOPO POSA E PROTEZIONE**

È compito del posatore consegnare la piastrellatura pulita nella sua interezza. A pulizia eseguita il posatore deve occuparsi anche della protezione della piastrellatura (con idonei sistemi) fino alla sua consegna al committente.
- 7 COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

Il collaudo di una piastrellatura consiste nel processo di verifica della qualità della piastrellatura stessa. Il collaudo è a cura del committente, e deve essere eseguito prima della messa in esercizio, alla presenza del progettista e del posatore. È facoltà del committente redigere un verbale di accettazione al termine del collaudo.
- 8 MANUTENZIONE**

La manutenzione della piastrellatura realizzata con gres porcellanato laminato comprende unicamente le operazioni di pulizia. Per maggiori informazioni consultare il Manuale Tecnico Kerlite.

